














品番	ボタン数	ボタン表示	周波数帯	操作	対応受信機	写真
TX20-1131	1	PUSH・ 	314MHz	2アクション	RX23シリーズ	
TX20-1132	2	A・B・ 	314MHz	2アクション	RX23シリーズ	
TX20-1133	3	OPEN・CLOSE・STOP ()	314MHz	2アクション	RX23シリーズ	
TX20-1131A	1	PUSH	314MHz	2度押し	RX23シリーズ	
TX20-1132A	2	A・B	314MHz	2度押し	RX23シリーズ	
TX20-1133A	3	①・②・③	314MHz	2度押し	RX23シリーズ	
TX20-1011A	1	PUSH	314MHz	2度押し	RX03・04・13・14シリーズ	
TX20-1012A	2	A・B	314MHz	2度押し	RX03・04・13・14シリーズ	
TX20-1013A	3	①・②・③	314MHz	2度押し	RX03・04・13・14シリーズ	
TX20-4233	3	OPEN・CLOSE・STOP ()	920MHz	2アクション	RX23シリーズ	